Saturnino Torres 350 - Neuquén Capital (8300)
Telefax: 448-1700 E-mail: kitawa@kitawa.com.ar

PANEL DE ALARMA *"VISONIC"* *Español*

TEMPORIZACIONES:

T. de SALIDA:	Seg.	T. de ENTRADA	Seg.	T. de SIRENA	Min.

DESCRIPCION DE ZONAS:

ZONA 1 :
ZONA 2 :
ZONA 3 :
ZONA 4 :
ZONA 5 :
ZONA 6 :
ZONA 7 :
ZONA 8 :
ZONA 9
ZONA 10:

***IMPORTANTE*:** Para **ACTIVAR SU SISTEMA DE ALARMA** debe controlar que todas las zonas se encuentren **APAGADAS;** La central dará su conformidad encendiendo la luz verde **LISTO,** caso contrario NO le permitirá activar el sistema.-

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LA CENTRAL DE ALARMA

ACTIVACIÓN TOTAL: Pulsar **código de usuario** o Pulsar **[RAPIDO]** durante 3 seg.

ACTIVACIÓN NOCTURNA: Pulsar **[PARCIAL]** durante 3 seg.
La central ACTIVARA todas las zonas perimetrales, dejando ANULADO los sensores de interior.-
Para sacar el tiempo a la puerta de ingreso, deberá usted volver a pulsar **[PARCIAL]** durante 3 seg. nuevamente.-

ACTIVACION RAPIDA: Pulsar **[TOTAL] + código de usuario** (todas las zonas que se encuentren abiertas serán anuladas automáticamente, toda zona que se cierre luego de activado será incorporada a la vigilancia)**.-**

DESACTIVACION DEL SISTEMA: Pulsar **código de usuario**.-

ANULACION DE ZONAS: Pulsar **[ANULAR] + Cod. de usuario + Nº de zona o zonas** (toda zona que sea seleccionada para ser anulada ira quedando encendida) **+ [ENT].** El sistema queda listo para ser activado.-

FUNCION CHIME (TIMBRE): Cada vez que se abre una zona que tenga habilitada esta función, el teclado emitirá una serie de beps. Para **habilitar** esta función debe mantener pulsado el nº de zona en la que se quiere durante 3 seg (oirá una serie de beps). Para **deshabilitar** se debe proceder de la misma manera hasta escuchar un beps continuo. Disponible solo para las zonas 1,2,3,4,5,6 y 8)

ACTIVACIÓN MANUAL DE SIRENAS (PANICO) : Pulsar **[**1**] y [3]** simultáneos durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

ACTIVACIÓN MANUAL DE INCENDIO: Pulsar **[7] y [9]** simultáneos durante 3 seg.
Para **desactivar** se debe ingresar el código de usuario.-

INDICACION DE PROBLEMAS: se enciende la tecla **[PROBL]**, al pulsar esta tecla se enciende un número correspondiente a la falla, pulsar **[BORRAR]** para salir de esta función.-

1 - Falla de batería.
2 - Falta de 220 volt.
4 - Sirena desconectada
5 - Exceso de consumo en las sirenas.
6 - Cortocircuito en líneas de alarma.
7 - El sistema no pudo comunicarse con la central de monitoreo.
8 - El reloj interno se encuentra desprogramado.
10 - Falla de línea telefónica (sin tono).

CAMBIO DE CODIGOS DE ACCESO: Pulsar **[ENT]** + Código Maestro + posición (01, 02....47) + nuevo código de 4 dígitos + **[ENT]** desde aquí se puede ingresar una nueva posición y cargar mas códigos o pulsar **[ENT]** una vez mas para salir de programación.-
NOTA: Para borrar un código se debe ingresar **[2º]** en la posición del código a ser borrado.-

MEMORIA DE ALARMA: Al producirse una alarma, la tecla **[MEM]** quedara encendida. Para ver las zonas que entraron en alarma, pulsar **[MEM]** y luego **[BORRAR]** para salir de esta función.-

RESET DE SENSORES DE INCENDIO: [ENT] Y **[BORRAR]** en forma simultanea (Consulte con su servicio técnico si esta función se encuentra habilitada)

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

Qué hago si mi sistema de seguridad se activa accidentalmente?

- No sienta pánico. Usted deberá estar tranquilo para recordar correctamente su código de usuario, si por alguna razón el sistema no respondiese al ingresar el código, antes de volver a ingresar su clave deberá pulsar **[BORRAR].-**

Sugerencias

- Siéntase seguro(a) usando su sistema de seguridad, lea completamente su manual de usuario y pruebe las diferentes funciones de su equipo hasta asegurarse de que sabe cómo funciona todo.
- Mantenga apuntadas en una hoja, y a la mano, las instrucciones básicas de operación de su equipo. Escriba en una tarjeta como armar y desarmar su sistema y guárdela en su bolso o cartera. Así nunca olvidará qué hacer cuando regrese a casa.
- Asegúrese de que todos aquellos que poseen llave de su casa o negocio sepan cómo operar el sistema de seguridad. Incluya por ejemplo a sus padres, hijos, servidumbre, empleados, etc.
- Pruebe que el tiempo de retardo de entrada y salida para armar y desarmar su sistema de seguridad se ajuste a sus necesidades. Considere que algunas veces usted viene cargando algo o con un niño de la mano.
- Mantenga su sistema libre de polvo y humedad. Haga pruebas periódicas para verificar que todo funciona correctamente.
- Cierre y asegure todas la puertas y ventanas protegidas por su sistema de seguridad antes de salir de su domicilio, asegúrese que no se abrirán por el viento o mascotas cuando el sistema este armado.

Ante cualquier consulta llámenos al TEL. (0299) 448-1700
e-mail: kitawa@kitawa.com.ar